

CHARGER PRO

Download Klvr Control



Introduction

Congratulations on your purchase of the Klvr Charger Pro!

When we set out to design this product, our goal was simple: to make a charger so intuitive and reliable that, ideally, you wouldn't need to read the manual at all.

We built it for busy professionals - people working in the field, on stage, behind the scenes - where time is limited and reliability matters.

That said, we know that a few extra tips can make life easier. This short guide covers everything you might want to know – just in case. Whether you're unboxing your first Charger Pro or keeping a fleet running smoothly, we hope you'll find it straightforward and helpful.

Best regards,
The Klvr team

Why there's no power cable included

To reduce unnecessary waste, the Klvr Charger Pro does not include a power cable in the box. It uses a standard C13 cable, which is commonly available. Talk to your local supplier if you need help finding a suitable cable.

Having been on the end-user side of the industry, we believe you're best equipped to decide what works best for your specific setup.

Recycle the packaging and this paperwork


The packaging, including this leaflet, is fully recyclable. Please dispose of it following your local guidelines.

Use Klvr batteries only


The Klvr Charger Pro is designed exclusively for use with Klvr batteries. Using other battery types will lead to improper charging and reduced performance. It can also cause potential damage to both the charger and the battery.

We understand that you might want to try this. Please don't.

Hardware



Home screen



Encoder operation from Home screen



Short press

Select target mode - Toggle between AA and AAA



Rotate

Adjust target amount to check remaining time to fully charged



Long press

Enter Settings

Settings

Network mode
Choose between DHCP and Static

MODE Static	IP ADDRESS 10.110.73.155	MAC 01-23-45-67-89-AB FW V1.0.0
SUBNET 255.255.255.0	GATEWAY 10.110.0.1	APPLY CANCEL

Set IP Address, Subnet and Gateway
Only applicable in Static network mode

Encoder operation from Settings screen



Short press
Make selection (Enter)



Rotate
Toggle selection and adjust selected value

Charger drawer LEDs



Solid green
Fully charged




Pulsating amber
Charging



Solid red
Battery inserted wrong way, or battery error

Error message



Error explanation

Charger status and reason for error will be displayed



You're all done with the fun stuff!

Electrical specifications

English 

Input socket rating

100-240V AC
50/60Hz, 6.5A

Output socket rating

100-240V AC
50/60Hz, 5A (Protected by 5A fuse)

Power consumption

One fully loaded Klvr Charger Pro consumes 160W.

Safety information

Please read and follow all instructions. Use the device only for its intended purpose and do not remove any safety markings. Keep the device away from heat, moisture and liquids. Place the device on a stable surface or install in a rack using the included rack mount brackets. Ensure all screws are securely tightened. Do not block or cover the ventilation openings. Do not open or attempt to repair the device yourself. Servicing must be performed by authorized personnel.

This device must be connected to a readily accessible, grounded power source. Ensure that the power supply matches the device specifications. Use only an approved C13 power cable (not included). Do not use the device if the power cable is damaged. Disconnect during thunderstorms or when not in use for extended periods.

Use only original Klvr batteries. Non- original batteries may cause damage, fire or malfunction. Do not use damaged batteries and never leave batteries charging unattended. Follow correct polarity when inserting. Batteries must not be short-circuited or exposed to extreme heat or cold. Improper use of the product, including failure to follow these guidelines, will invalidate the warranty.

Declaration of conformity

CE Compliance:

This product complies with international safety and EMC standards.

FCC Compliance:

This product complies with Part 15 of the FCC rules:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Spécifications électriques

Français 

Puissance nominale de la prise d'entrée

100-240V AC
50/60Hz, 6.5A

Puissance nominale de la prise de sortie

100-240V AC
50/60Hz, 5A (protégée par un fusible de 5A)

Consommation électrique

Un Klvr Charger Pro entièrement chargé consomme 160W.

Informations de sécurité

Veuillez lire et suivre toutes les instructions. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné et ne retirez aucune indication de sécurité. Gardez l'appareil à l'écart de la chaleur, de l'humidité et des liquides. Placez l'appareil sur une surface stable ou installez-le dans un rack à l'aide des équerres de montage fournies. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Ne bloquez ni ne couvrez les ouvertures de ventilation. N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. L'entretien doit être effectué par un personnel agréé.

Cet appareil doit être connecté à une source d'alimentation mise à la terre et facilement accessible. Assurez-vous que l'alimentation correspond aux spécifications de l'appareil. Utilisez uniquement un câble d'alimentation C13 homologué (non fourni). N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé. Débranchez-le pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Utilisez uniquement des batteries Klvr d'origine. Des batteries non d'origine peuvent causer des dommages, un incendie ou un dysfonctionnement. N'utilisez pas de batteries endommagées et ne laissez jamais des batteries en charge sans surveillance. Respectez la polarité lors de l'insertion. Les batteries ne doivent pas être court-circuitées ni exposées à une chaleur ou un froid extrême. Une mauvaise utilisation du produit, y compris le non-respect de ces consignes, annulera la garantie.

Déclaration de conformité

Conformité CE :

Ce produit est conforme aux normes internationales de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM).

Conformité FCC:

Ce produit est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Specifiche elettriche

Italiano 

Tensione nominale della presa di ingresso

100-240V AC
50/60Hz, 6.5A

Tensione nominale della presa di uscita

100-240V AC
50/60Hz, 5A (protetta da un fusibile da 5A)

Consumo elettrico

Un Klvr Charger Pro completamente carico consuma 160W.

Informazioni di sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto e non rimuovere i contrassegni di sicurezza. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, umidità e liquidi. Posizionare il dispositivo su una superficie stabile oppure installarlo in un rack utilizzando le staffe di montaggio incluse. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate. Non ostruire né coprire le aperture di ventilazione. Non aprire il dispositivo né tentare di ripararlo autonomamente. Gli interventi devono essere eseguiti da personale autorizzato.

Questo dispositivo deve essere collegato a una fonte di alimentazione con messa a terra facilmente accessibile. Verificare che l'alimentazione corrisponda alle specifiche del dispositivo. Utilizzare solo un cavo di alimentazione C13 approvato (non incluso). Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato. Scollegare in caso di temporali o se inutilizzato per lunghi periodi.

Utilizzare solo batterie originali Klvr. Batterie non originali possono causare danni, incendi o malfunzionamenti. Non utilizzare batterie danneggiate e non lasciare mai le batterie in carica senza supervisione. Rispettare la polarità corretta durante l'inserimento. Le batterie non devono essere cortocircuitate né esposte a temperature estreme. Un uso improprio del prodotto, incluso il mancato rispetto di queste istruzioni, invaliderà la garanzia.

Declaration of Conformity

Conformità CE:

Questo prodotto è conforme alle norme internazionali sulla sicurezza e sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Conformità FCC:

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle normative FCC:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Especificaciones eléctricas

Español 

Valor nominal de la toma de entrada

100-240V AC
50/60Hz, 6.5A

Valor nominal de la toma de salida

100-240V AC
50/60Hz, 5A (protegida con un fusible de 5A)

Consumo eléctrico

Un Klvr Charger Pro completamente cargado consume 160W.

Información de seguridad

Lea y siga todas las instrucciones. Utilice el dispositivo solo para el propósito previsto y no elimine ninguna marca de seguridad. Mantenga el dispositivo alejado del calor, la humedad y los líquidos. Coloque el dispositivo sobre una superficie estable o instálelo en un rack usando los soportes de montaje incluidos. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados. No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación. No abra ni intente reparar el dispositivo usted mismo. El servicio debe ser realizado por personal autorizado.

Este dispositivo debe estar conectado a una fuente de alimentación con toma de tierra fácilmente accesible. Verifique que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones del dispositivo. Utilice únicamente un cable de alimentación C13 aprobado (no incluido). No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado. Desconéctelo durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.

Utilice solo baterías originales Klvr. Las baterías no originales pueden causar daños, incendios o fallos de funcionamiento. No utilice baterías dañadas y nunca deje baterías cargando sin supervisión. Respete la polaridad correcta al insertarlas. Las baterías no deben cortocircuitarse ni exponerse a calor o frío extremos. El uso indebido del producto, incluido el incumplimiento de estas instrucciones, anulará la garantía.

Declaración de conformidad

Conformidad CE:

Este producto cumple con las normas internacionales de seguridad y compatibilidad electromagnética (EMC).

Conformidad FCC:

Este producto cumple con la Parte 15 de las normativas de la FCC:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Elektrische spezifikationen

Deutsch 

Nennleistung des Eingangsanschlusses

100-240V AC
50/60Hz, 6.5A

Nennwert des Ausgangsanschlusses

100-240V AC
50/60Hz, 5A (mit einer 5A-Sicherung geschützt)

Leistungsaufnahme

Ein vollständig geladener Klvr Charger Pro verbraucht 160W.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und entfernen Sie keine Sicherheitskennzeichnungen. Halten Sie das Gerät von Hitze, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche oder montieren Sie es in ein Rack mit den mitgelieferten Halterungen. Ziehen Sie alle Schrauben fest an. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Dieses Gerät muss an eine leicht zugängliche, geerdete Stromquelle angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den Gerätespezifikationen entspricht. Verwenden Sie ausschließlich ein zugelassenes C13-Netzkabel (nicht enthalten). Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Trennen Sie das Gerät bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

Verwenden Sie nur originale Klvr-Akkus. Nicht originale Akkus können Schäden, Brände oder Fehlfunktionen verursachen. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus und lassen Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt laden. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität. Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen oder extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts, einschließlich der Missachtung dieser Hinweise, führt zum Erlöschen der Garantie.

Konformitätserklärung

CE-Konformität:

Dieses Produkt entspricht den internationalen Sicherheits- und EMV-Richtlinien.

FCC-Konformität:

Dieses Produkt erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Klvr AS
Lørenveien 68
0585 Oslo, Norway

klvr.no