

## Modulo portapilas (5 x 1.5V AA)

NOTA: Para poder utilizar este accesorio tienen que estar montados en el receptor MCR42/41 los accesorios BPA42PTT o BPA42HPN.